






TENUS — K4D

- PL Instrukcja montażu
- GB Assembly instructions
- D Montageanleitung




Uwaga • Attention • Achtung

- PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
- GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
- D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.






15	15	15	16	16	16	8	8	8	4	Y	X





No	Stc	L	W	T
1	1	900	370	16
2	1	868	60	16
3	1	868	370	16
4	1	900	370	16
5	1	824	370	16
6	1	902	400	22
7	2	860	447	3
8	1	840	160	16
9	4	426	370	16
10	2	417	415	16
11	2	417	415	16

TENUS — K4D







1





2





3



5





4





TENUS — K4D




6





7



8






9





TENUS — K4D

10



11



12

