








AURORA RTV



Narzędzia potrzebne do montażu



Nr	Nazwa elementu	D[mm]	S[mm]	G[mm]	Ilość
1	Błat Górny	1200	400	16	1
2	Błat Dolny	1200	400	16	1
3	Bok P/L	268	400	16	2
4	Przegroda	268	400	16	1
5	Kapak	1197	294	2,5	1
6	Kłapa	1195	315	16	1




UWAGA !!!

MONTOWANIE USZKODZONYCH
ELEMENTÓW POWODUJE UTRATĘ
GWARANCJI

W przypadku reklamacji proszę podać numer pakowacza znajdujący się na kartonie.




X1 - 12 St.




P - 2 St.




R - 4 St.
3x30 mm




N - 2 St.




Y1 - 1 St.




Y2 - 2 St.
3,5x16 mm




B - 12 St.



C - 12 St.




D - 4 St.




X - 1 St.




I - 60 St.




J - 20 St.
3,5x16 mm




M - 2 St.



N - 2 St.




A - 12 St.




O - 2 Kpl.


I




II





OPCJA




III



x60



IV



V

