



NÁVOD NA MONTÁŽ AF-3007




①




②



③



④



CS

Horní deska / horná doska
600 x 600 x 12 mm



SK

Horní deska / horná doska
370 x 370 x 12 mm

Základna / základňa
530 x 530 x 330 mm

Základna / základňa
335 x 335 x 372 mm

1



2

